

MW8998GS HLEÐSLUTÆKI NOTKUNARLEIÐBEININGAR

VÖRUNÚMER 280193.

MW8998GS er 12 hólfa hleðslutæki. Hvert hleðsluhólf er sjálfstætt. 10 hólf eru fyrir AA/AAA hleðslurafhlöður og tvö hólf fyrir 9V hleðslurafhlöður. Hleður NiCd/NiMh hleðslurafhlöður. Örgjörvastýrt hleðslutæki með yfirhleðsluvörn og viðhaldshleðslu.

LEIÐBEININGAR:

1. Lesið leiðbeiningar fyrir notkun.
2. Setjið rafhlöðurnar í hleðslutækið.
3. Stingið hleðslutækinu í samband við rafmagn eða sígaréttukveikjarainnstungu í bíl.
4. Tveimur sekúndum eftir að kveikt er á tækinu verður ljósið rautt sem gefur til kynna að hleðsla er byrjuð.
5. Að hleðslu lokinni kviknar græna ljósið, og tækið fer í viðhaldshleðslu.
6. Ef rafhlaðan ofhitnar fer tækið í viðhaldshleðslu og græna ljósið kviknar.
7. Efir 10 kls. viðhaldshleðslu slekkur tækið á sér.
8. Takið tækið úr sambandi og fjarlægið rafhlöðurnar.
9. Notið ávallt sömu gerð af rafhlöðum við hleðslu.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Inntak: 230V AC – 50 Hz eða 12V DC

Hleðslustrumur

	10 X AA/AAA	2 X 9V
	250mA	30mA

VIÐVÖRUN

1. Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en þið notið hleðslutækið.
2. Notist aðeins innandyrá. Notist ekki í röku lofti eða nálægt eldi.
3. Gætið þess að rafhlöðurnar snúi rétt
4. Tækið skal **eingöngu notað fyrir hleðslurafhlöður**, NI-CD eða NI-MH rafhlöður.
5. Skoðið rafhlöðurnar vel áður en þær eru teknar í notku.
6. Aldrei nota rafhlöður sem hafa lekið eða eitthvað skemmdar.